### Gateway Telefônico Touchstone<sup>®</sup> TG862G Manual do usuário

Prepare-se para experimentar a via expressa da Internet! Consumindo mídia de fluxo contínuo, fazendo o download de um novo software, verificando os e-mails ou falando com amigos pelo telefone, o Gateway Telefônico Touchstone TG862GG traz tudo isso para você com mais rapidez e confiabilidade. Tudo enquanto provê serviço de telefonia VoIP e conectividade com ou sem fio. Também dispõe de bateria de íon-lítio que proporciona serviço telefônico contínuo durante interrupções de fornecimento de energia.

O Gateway Telefônico Touchstone apresenta quatro conexões Ethernet para utilização como hub da rede local (LAN) do lar/escritório. O equipamento também proporciona conectividade sem fio 802.11b/g/n para mobilidade e versatilidade avançada. Além disso, dispõe de até duas linhas distintas de serviço telefônico.

A instalação é simples, e sua empresa de cabeamento lhe proporcionará assistência para requisitos especiais. Os links abaixo fornecem instruções mais detalhadas.

Requisitos de segurança

Primeiros passos

Instalação e remoção da bateria

Instalando e conectando seu Gateway Telefônico

Configurando sua conexão Ethernet

Utilizando o Gateway Telefônico

Diagnóstico e Solução de problemas

<u>Glossário</u>



### Regulamentações de exportação

Esse produto não pode ser exportado dos Estados Unidos e Canadá sem a autorização do U.S. Department of Commerce, Bureau of Export Administration. Toda exportação ou reexportação pelo comprador, direta ou indiretamente, em contravenção da regulamentação da U.S. Export Administration, é proibida.

#### Copyright © 2011 ARRIS. Todos os direitos reservados.

As informações neste documento estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As instruções, as configurações, os dados técnicos e as recomendações deste documento são consideradas exatas e confiáveis, mas são apresentadas sem garantia explícita ou implícita. Os usuários devem assumir responsabilidade plena pelas aplicações de todos os produtos especificados neste documento. As informações neste documento são propriedade da ARRIS.

ARRIS, Touchstone e o logotipo ARRIS são marcas comerciais ou marcas registradas do ARRIS Group. Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade dos seus respectivos detentores.

Protegido sob uma ou mais das seguintes patentes norte-americanas: 7.031.435; 7.100.011. Outras patentes pendentes.

ARSVD01367 Liberação 8 Padrão 1.0 Junho de 2011

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Requisitos de segurança

O Gateway Telefônico cumpre com os requisitos pertinentes de desempenho, construção, rotulamento e informação quando utilizado como descrito abaixo:



### CUIDADO

Risco de choque elétrico

Tensões elétricas dentro dessa unidade. Nenhuma peça operacional do usuário no interior. Consulte somente serviço de pessoal qualificado.



### CUIDADO

Possíveis danos aos equipamentos Possíveis perdas de serviço

A conexão do equipamento na rede telefônica só deve ser realizada por um instalador profissional. As conexões físicas com o provedor telefônico anterior devem ser removidas e a rede deve ser verificada; não deve haver nenhuma tensão elétrica. O cancelamento do serviço telefônico não é adequado. A falha em fazer isso pode resultar na perda do serviço e/ou no dano permanente do equipamento.



### CUIDADO

Risco de explosão

Substituir a bateria por um tipo incorreto, aquecer a bateria acima de 75°C ou incinerar a bateria pode causar falha do produto e risco de incêndio ou explosão da bateria. Não descarte em fogo. Recicle ou descarte as baterias usadas com responsabilidade e de acordo com a legislação local.

- O Gateway Telefônico é projetado para ser conectado diretamente em um telefone.
- A conexão do equipamento na rede telefônica domiciliar existente só deve ser realizada por um instalador profissional.
- Não utilize o produto perto da água (isto é, porão com umidade, banheira, pia, próximo de piscina, etc.), para evitar risco de eletrocussão.
- Não utilize o telefone para informar um vazamento de gás nas proximidades do vazamento.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			<ul> <li>O p fiap</li> <li>Evit evita</li> </ul>	roduto deve ser limpo os. Nenhum solvente o e usar e/ou conectar ar o risco de eletrocus	o somente por mei ou agente de limpez o equipamento du são.	io de um pano úmi za deve ser utilizado irante uma tempest	do, que não solta ade elétrica, para
			<ul> <li>Nacional ignic</li> <li>Utili</li> </ul>	posicionar o equipal ção (isto é, grades de zar somente fonte	mento num raio de aquecimento, aque de alimentação e	e 1,9 m de uma cr cedor de ambiente, e cabo de forca	nama ou fonte de lareiras, etc.) incluídos com o
			equ • O e	ipamento. equipamento deve se	er instalado perto	da tomada e dev	ve ser facilmente
			ace	ssível.			
			A b edif Nos Elec equ Cab 11: os r	lindagem do cabo coa ício de acordo com os Estados Unidos, iss strical Code). Na Uniã ipotencial da instalaçã <i>le networks for televis</i> Safety. Para operação equisitos de IEC 6072	axial deve ser cone s códigos nacionais o é requerido pel- o Europeia e em o ão de TV a cabo s sion signals, sound o segura, esse equi 8-11.	ectada no aterramen s de instalações elé o Artigo 820 do N outros países, os rec são especificados e <i>signals and interac</i> ipamento deve ser in	nto da entrada do tricas pertinentes. FPA 70 (National quisitos de ligação em IEC 60728-11, <i>tive services,</i> Part nstalado conforme
			Se o alim esp 11,	o equipamento tiver de entação IT, como a ecífica deve ser dada em particular o Anexo	e ser instalado num existente em di para que a instalaç B e a Figura B.4.	na área atendida po versas áreas da l ção esteja de acordo	r rede de linha de Noruega, atenção o com IEC 60728-
			• Em insa con Con telet	áreas de eventos c tisfatórias, e em áre tra sobretensão pode version), nas linhas fônicas.	le alta sobretensã as sujeitas a queo ser requerida (isto de corrente alte	o e com situações das de raio, uma p é, PF11VNT3, para ernada, radiofrequê	s de aterramento proteção adicional a American Power ncia, Ethernet e
			Qua cab ater com com	ndo o Gateway Telefé os Ethernet, o comp ramento de CA do ec putador devem ser putador conforme as e	ônico está conectado outador deve ser lifício/residência. Tr instalados e ater especificações do fa	do num computador aterrado corretamo odos os cartões de rrados corretament abricante.	local por meio de ente na rede de plug-in dentro do e no quadro do
			<ul> <li>Ass livre bloc</li> </ul>	egure ventilação ade mente em torno dele jueados.	quada. Posicione c e, e os buracos de	o equipamento para e ventilação da un	a que o ar circule idade não fiquem
			<ul> <li>Não pose ou c</li> </ul>	monte o equipament sam ser danificadas p putros acessórios.	o sobre superfícies elo calor gerado pe	que são sensíveis elo modem, sua fon	ao calor e/ou que te de alimentação

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Seção 15 das normas da FCC

Esse equipamento foi testado e se considerou que cumpre com os requisitos de dispositivo digital classe B conforme a seção 15 das normas da Federal Communications Commission (FCC). Esses requisitos destinam-se a proporcionar proteção adequada contra a interferência prejudicial numa instalação residencial. O equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial em radiocomunicações. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação específica. Se o equipamento provocar interferência prejudicial na recepção de rádio e TV, que pode ser determinada pelo ato de ligar e desligar o equipamento, o usuário será estimulado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento na tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV para ajuda.

Mudanças ou modificações nesse equipamento não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Conformidade europeia

Esse produto obedece às disposições da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC – 89/336/EEC), da Diretiva de Alteração (92/31/EEC), da Diretiva de Baixa Tensão (73/23/EEC), e da Diretiva de Marcação CE (93/68/EEC). Dessa maneira, esse produto possui a marcação CE de acordo com a(s) Diretiva(s) acima pertinente(s).



Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser obtida em: ARRIS International, Inc., 3871 Lakefield Drive, Suite 300, Suwanee, GA 30024.

Como indicado por esse símbolo, o descarte desse produto ou bateria é regulamentado pela Diretiva 2002/96/EC do Parlamento Europeu e do Conselho sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE). Potencialmente, o WEEE pode ser prejudicial ao ambiente; dessa maneira, no descarte do Gateway Telefônico, a diretiva requer que esse produto não seja descartado como resíduo municipal não classificado, mas sim coletado separadamente e descartado de acordo com a legislação de WEEE.



Esse produto cumpre com a diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003 sobre restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas (RoHS) em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Prime	eiros passos			
			Sobre	seu novo gate	eway de tele	fonia	
			O Gatew seguintes	vay de Telefonia Tou s características:	ichstone TG862G	G é compatível com	n DOCSIS, com as
			• \ r	/elocidade: muito ma nais rápido do que os	ais rápido que serv s modems a cabo [	viço ISDN ou discag DOCSIS 2.0.	jem; até oito vezes
			• ( s	Conveniência: suporta ser usadas simultanea	a conexões sem fic amente.	9 802.11b/g/n e Ethe	rnet; ambas podem
			• F c	Flexibilidade: oferece como dados de alta ve	duas linhas inde elocidade.	pendentes de servi	ço telefônico, bem
			• (	Compatibilidade:			
			-	<ul> <li>Serviços de dado versões anteriores camadas (se ofere</li> </ul>	s: compatível cor s DOCSIS 2.0 ou cido por sua empre	n DOCSIS 3.0 e c 1.1; suporta servi esa de cabeamento)	compatível com as ços de dados em
			-	Serviços de telefor	iia: compatível con	n PacketCable™ 1.0	ou 1.5
			O TG862	G oferece:			
			• (	Conectividade 802.11	b/g/n sem fio		
			• (	Quatro portas Etherne	et para conexões p	ara dispositivos que	não são sem fio
			• 4	Até duas linhas de se	rviço telefônico		
			• (	Compatível com DOC	SIS 3.0 com bater	a de reserva de íon	lítio
			• (	Jma porta de host US	SB (futuro suporte p	oara dispositivos US	B externos)
			O que	tem na caixa?	?		
			Verifique sua emp	se você tem os seg resa de cabeamento	guintes itens antes para obter assistêr	de prosseguir. Enti ncia, se algo estiver	re em contato com faltando.
			• (	Gateway de Telefonia			
			• (	Cabo de alimentação			
			• E	Bateria			



Cabo de telefone

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
				qualquer loja de proc você também pode conectores); use-o pa conectar o Gateway d	dutos eletrônicos e precisar um pequ ra conectar o divis e Telefonia e a TV	e em muitas lojas d ueno pedaço de c or na tomada do ca no divisor.	de departamentos; abo coaxial (com ibo e, em seguida,
				<b>Observação</b> : Um divi metade a suas duas s a qualidade da sua tel	sor corta efetivamo aídas. Usar vários evisão, telefone e/o	ente o sinal pela me divisores em uma lir ou a conexão com a	etade e envia cada ha pode deteriorar internet.
				Equipamentos para montar o Gateway d parafusos de madeira para montagem na pa	<b>montagem na j</b> le Telefonia na pa . Para obter mais d rede".	<b>barede (opcional)</b> : arede, precisará de etalhes, consulte "M	se você desejar duas buchas ou lodelo e instruções
			•	Pacote de informaç pacote que contém a atentamente estas in cabeamento se tiver a	<b>:ões:</b> sua empres s informações sob iformações e entr Ilguma dúvida.	a de cabeamento re o serviço e como e em contato com	deve fornecer um o configurá-lo. Leia sua empresa de
			Assi	stência técnica			
			Antes empre Interne	de tentar usar seu no sa de cabeamento loc et. Ao entrar em contato	ovo Gateway de T al para estabelece , tenha as seguinte	Telefonia, entre em er um serviço de te s informações de an	contato com sua lefone e conta de temão:
			•	número de série do unidade (impresso em	Gateway de Tele numa etiqueta na p	fonia e endereços arte inferior do Gate	MAC de cabo da way de Telefonia)
			•	o número do modelo d	do Gateway de Tele	efonia	
			Se o 0 inform	Sateway de Telefonia fo ações necessárias.	oi fornecido pela er	npresa de cabeame	nto, eles já têm as
			Além cabea	disso, você deve faz mento:	er as seguintes	perguntas para a	sua empresa de
			•	Você tem todos os re para fazer o download	quisitos especiais ( l depois que estive	de sistema ou arquiv r conectado?	vos que eu preciso

- Quando posso começar a usar meu Gateway de Telefonia?
- É necessário um ID de usuário ou senha para acessar a Internet ou meu email?
- Meu(s) número(s) de telefone vai(vão) mudar?
- Quais os novos recursos de chamada que terei e como usá-los?

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Requisitos do sistema

O Gateway de Telefonia Touchstone funciona com a maioria dos computadores. A seguir estão descritos os requisitos para cada sistema operacional. Consulte a documentação do seu sistema para obter detalhes sobre como habilitar e configurar redes.

Para usar o Gateway de Telefonia, você precisa de um serviço de Internet de alta velocidade DOCSIS de sua empresa de cabeamento. O serviço de telefone requer que a empresa de cabeamento tem suporte a PacketCable.

### Hardware recomendado

Recomenda-se a configuração de hardware a seguir. Os computadores que não atendam a esta configuração ainda podem trabalhar com o TG862G, mas podem não ser capazes de utilizar o uso máximo da taxa de transferência do TG862G.

- CPU: P4, 3 GHz ou mais rápido
- RAM: 1GB ou maior
- Unidade de disco rígido: 7200 RPM ou mais rápido
- Ethernet: Gig-E (1000BaseT)

### Windows

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ou Windows 7. Uma conexão suportada de LAN sem fio ou Ethernet deve estar disponível.

### MacOS

Sistema 7.5 para MacOS 9.2 (Open Transport recomendado) ou MacOS X. Uma conexão suportada de LAN sem fio ou Ethernet deve estar disponível.

### Linux/outros Unix

Drivers de hardware, TCP/IP e DHCP devem estar habilitados no kernel. Uma conexão suportada de LAN sem fio ou Ethernet deve estar disponível.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário



Número do modelo



### Sobre este manual

Este manual trata do gateway de telefonia Touchstone TG862G. O número do modelo está na etiqueta afixada no gateway de telefonia. Veja a figura à esquerda.

### E quanto à segurança?

Ter uma conexão de alta velocidade e sempre ligada à internet exige uma grande parcela de responsabilidade dos outros usuários de internet - incluindo a necessidade de manter um sistema razoavelmente seguro. Embora nenhum sistema seja 100% seguro, você pode utilizar as dicas a seguir para aumentar a segurança do seu sistema:

- Mantenha seu sistema operacional atualizado com os patches de segurança mais recentes. Execute o utilitário de atualização de sistema pelo menos semanalmente.
- Mantenha seu programa de e-mail atualizado com os últimos patches de segurança. Além disso, evite abrir e-mails que contenham anexos, ou abrir arquivos enviados por salas de bate-papo, sempre que possível.
- Instale um antivírus e mantenha-o atualizado.
- Evite fornecer serviços Web ou de compartilhamento de arquivos em seu gateway de telefonia. Além de alguns problemas de vulnerabilidade, a maioria das empresas de cabeamento proíbe executar servidores em contas de consumidor e podem suspender sua conta devido à violação dos termos de serviço.
- Utilize os servidores de e-mail da empresa de cabeamento para envio de emails.
- Evite usar software proxy, a não ser que tenha certeza que ele não está sujeito a abuso por outros usuários de internet (alguns são enviados abertos por padrão). Criminosos podem se aproveitar de proxies abertos para esconder suas identidades ao invadir outros computador ou enviar spam. Se você tem um proxy aberto, sua empresa de cabeamento pode suspender sua conta para proteger o restante da rede.
- O TG862G é enviado com segurança LAN sem fio configurada por padrão (pelos mesmos motivos que você deve somente executar proxies protegidos). Veja a etiqueta de segurança no seu produto (exibida na imagem à esquerda) para as configurações de segurança de fábrica. Se for necessário modificar as configurações padrões de segurança de fábrica, consulte <u>Configuração de sua</u> <u>conexão sem fio</u>.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Ethern	et ou sem fio?	?		
			Há dois r telefonia.	nodos de conectar s As informações a se	seu computador (o guir vão ajudar na	ou outro equipamen decisão quanto à me	to) ao gateway de elhor opção:
			Ethernet				
(1)			Ethernet Local (LA Ethernet i	é um método padrãc N). É possível usar ncorporado.	o de conectar dois a conexão Ether	ou mais computado net se seu computa	ores em uma Rede dor tiver hardware
			Observa	ção: Para conectar portas de Ethe lojas de inform	mais que quatro o ernet, você precis ática).	computadores ao TG a de um hub Ether	862G por meio de net (disponível em
			O pacote se parece necessári telefonia cruzado, gigabit Et	do gateway de telefo em com conectores o o, em uma loja de in diretamente a um c peça um cabo reto de hernet (Gig-E), não o	onia vem com um de telefone grande formática. Se voce omputador, ou a e categoria 5e (CA o cabo CAT5 comu	cabo Ethernet de 1,6 es); é possível adqu ê estiver se conectar um hub Ethernet hu T5e) O cabo CAT5e m.	9 m (os conectores irir mais cabos, se ndo ao gateway de ub com um switch é necessário para
	Cabo Etherr	net	Sem fio				
			O acesso gateway computac conexões	sem fio permite que de telefonia. O pa lores acessem o T são um acréscimo à	você conecte ma drão sem fio LA G862G por meio s suportadas via E	is dispositivos (com N 802.11 permite de um sinal sem Ethernet.	função sem fio) ao que um ou mais fio (rádio). Essas
			Observa	ção: É possível uti placa incorpor sem fio funcion seu computado	lizar a conexão s rada ou avulsa. F na melhor com se or.	sem fio se seu com Para saber mais sol u computador, consu	putador tiver uma pre qual hardware Ilte o fabricante do
			Ambos				

Caso você possua dois ou mais computadores, é possível utilizar Ethernet para até quatro dispositivos e sem fio para os outros. Para conectar cinco ou mais computadores a portas Ethernet, é necessário um hub Ethernet (disponível em lojas de informática).

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Insta	lação e remo	ção da bat	eria	

O gateway de telefonia TG862G suporta uma bateria de reserva de lítio-íon para oferecer backup em caso de perda local de energia. A bateria de reserva não tem a função de substituir a alimentação CA.

**Observação:** Para fins de segurança e regulamentação, as baterias são enviadas do lado de fora do gateway de telefonia e devem ser instaladas.

O TG862G suporta os seguintes modelos de bateria:

• Bateria de reserva básica — fornece até 5 horas (preta) ou 8 horas (cinza) de tempo de reserva, dependendo do modelo do gateway de telefonia e do uso. Deve ser cinza clara (recomendada) ou preta.

### Instalação e substituição da bateria básica

• **Bateria de reserva expandida** — fornece até 12 horas de tempo de reserva, dependendo do modelo e do uso. Tem uma tira entre as guias da bateria.

### Instalação e substituição da bateria expandida

Sua empresa de cabo pode incluir uma bateria de reserva com seu gateway de telefonia. É possível encomendar qualquer uma das baterias exibidas aqui em http://yourbroadbandstore.com/.



Bateria de reserva básica (preta)



Bateria de reserva básica (cinza)



Bateria de reserva expandida



### Guias da bateria







Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	e Glossái s	rio
			Insta Telef	lando e onia	Conectando	seu	Gateway	de
			Antes de	e começar, certifiqu	ue-se de que:			
			• `` f	Você entrou em co fornece dados e se	ontato com sua empresa erviços telefônicos usano	a de cabeam lo tecnologia	ento e verificou c DOCSIS padrão.	que ela
			• `	Você tem todos os	itens que precisa.			
			• {	Saídas de cabo, te Se uma saída de o de cabeamento po	elefone e energia estão c cabo não estiver localiza de instalar uma nova.	disponíveis pr ada convenie	róximas ao comp ntemente, sua er	utador. npresa

Se você tiver solicitado o serviço, sua empresa de cabeamento deverá configurar o Gateway de Telefonia automaticamente. Você precisa apenas seguir as instruções desta seção para instalar e conectá-lo.

### CUIDADO



Apenas técnicos de instalação qualificados devem conectar o Gateway de Telefonia à fiação da casa. O serviço telefônico incumbido deve ser fisicamente desconectado na caixa de interface externa antes que sejam feitas quaisquer conexões.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
	0	2000	Paine	I Frontal			
			A parte	frontal do Gateway de	e Telefonia possui c	os seguintes indicado	ores:
		$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$	A B	ateria: indica o status	a da bateria.	-	
			ВТ	el 2: indica o status d	a linha telefônica 2		
	ARRIS		С Те	el 1: indica o status da	a linha telefônica 1.		
		TG862	DS	egurança: indica se a	a Configuração Ser	m Fio Protegida (WF	PS) está ativa.
			EW	/iFi: indica o status da	a LAN sem fio.		
			F Et comp	hernet: indica a con outadores.	ectividade Etherne	et entre o Gateway	de Telefonia e o
	Ŭ		GC	Inline: indica o status	da transmissão de	dados da internet.	
			нu	S: indica a conectivid	ade upstream.		
			I DS	: indica a conectivida	de downstream.		
			J P	ower: indica se a ene	rgia CA está dispoi	nível para a unidade	
			Paine	l Traseiro			
			A parte	traseira do Gateway c	le Telefonia possui	os seguintes conect	tores e controles:
	•	0	A B	otão <b>WPS:</b> inicia asso	ociando o Gateway	de Telefonia ao disp	positivo sem fio.
			B l ciclo botão	Botão <b>Reset:</b> reinicia pela unidade. Use τ ο.	o Gateway de Te Im objeto pontiagu	lefonia como se a Ido não metálico pa	energia fizesse ur ara pressionar est
			C U	SB: conector host US	B – suporte futuro	para dispositivos US	SB externos.
			D T um te	elefone 1/2: conecto	or para a primeira I	inha telefônica (ou a	ambas as linhas d
Reset USB Telehone	En-met 10/100/1000	Cable	ЕТ	elefone 2: conector p	ara a segunda linh	a telefônica.	
			<u> </u>				

B

D

A

- **F** Ethernet (1 4): conectores para uso em computador com porta LAN.
- **G** Cabo: conector para o cabo coaxial.
- H Power: conector para o cabo de alimentação.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Selec	ionando o Loca	al de Instala	ção	
			Existem Gateway	vários fatores a sero v de Telefonia:	em considerados	ao escolher um loo	cal para instalar o
			•	Há uma saída CA disp deve ser comutada e que não são necessár	oonível por perto? deve estar perto o ias extensões.	Para melhores resu suficiente do Gatew	ltados, a saída não /ay de Telefonia, já
			•	Há uma tomada de c número de divisores e (reduz) o sinal dispor divisores pode desac serviço telefônico.	abo disponível? F entre a tomada e c nível para o Gatev elerar a conexão	vara melhor desemp o cabo ao mínimo. C way de Telefonia. L da Internet e até	enho, mantenha o ada divisor atenua Im número alto de mesmo afetar seu
			•	Você consegue passa e os telefones?	r cabos facilmente	entre o local do Ga	teway de Telefonia
			•	Se você estiver cone passar cabos facilme dispositivos?	ctando dispositivo ente entre o loca	s às portas Ethern I do Gateway de	et, você consegue Telefonia e esses
			•	Se você quiser montal uma superfície sólida montar o Gateway de menos um dos parafu o Gateway de Telefon	r o Gateway de Te para uma fixação e Telefonia em di sos seja apertado ia se desprenda da	lefonia em uma pare segura? Para melho ywall, posicione-o o em uma presilha. Is a parede futuramento	ede, o local fornece ores resultados, ao de forma que pelo so pode evitar que e.
			•	Se você quiser instal suficiente dos lados p respiradouros pode ca	ar o Gateway de ara manter os res usar superaquecir	Telefonia em um d piradouros limpos? nento.	esktop, há espaço O bloqueio desses
			•	A que distância norm conexão sem fio do ( 65m). Diversos fatore abaixo.	nalmente ficam se Gateway de Telefe s podem afetar o	eus dispositivos ser onia é tipicamente 1 limite de conexão,	n fio? O limite de 100-200 pés (30m- conforme descrito

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Fatores que Alguns fator	e Afetam o Limite es podem afetar o	de Alcance Sem limite de uso das	Fio conexões sem fio.	
			Aumenta limite:	o • Coloca instala casa c	ar a unidade aci r o Gateway de com muitos andare	ima dos dispositivo Telefonia no andar s)	os (por exemplo, superior de uma
			Diminui o li	imite: • Coloca instala	ar a unidade aba r o Gateway de Te	aixo dos dispositivo elefonia em um porã	os (por exemplo, o)
				Pared     outros	es de metal ou con dispositivos	ncreto entre o Gatev	vay de Telefonia e
				Aparel     entre o	hos grandes de n o Gateway de Tele	netal, aquários ou g fonia e outros dispo	abinetes de metal sitivos
				Interfa     micro-	ce e ruído RF (tel ondas ou outras re	efones sem fio de 2 edes sem fio)	.4 GHz, fornos de
			Observação	<ul> <li>Note que dim contanto que o Ao limitar a a outras redes e e se conectare</li> </ul>	inuir o limite da o limite diminuído s implitude de sua e torna mais difícil em à sua rede.	sua rede sem fio   seja suficiente para s rede, você reduz a aos usuários indese	pode ser benéfico, suas necessidades. a interferência com ejados encontrarem
			Observação	<ul> <li>Ajustar o níve limite. Ajustá- proporcionalm</li> </ul>	l de transmissão o em Medium (m ente.	de energia em Hig nédio) ou Low (baix	h (alto) aumenta o (o) diminui o limite

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
10		( Internet and Int	Monta	ando o Gatewa	y de Telefon	ia	
	ARTIS		Você po Para ap ou para	de montar o Gatewa icações na parede, vi a lateral (horizontal).	y de Telefonia na ocê pode montar d	parede ou colocá-l com os indicadores p	o em um desktop. bara cima (vertical)
		e E .	Ferrame	entas e Materiais			
	-0		Para ins e materi	talações na parede, c ais antes de prossegu	ertifique-se de que ir:	e você possui as seg	uintes ferramentas
	Passo			para montagem em inclusas), dois parafu inclusos) e uma furado	drywall: duas esc isos autoatarraxar eira com bit de ¼"	oras para drywall c ites cabeça panela (6mm) (não inclusa)	le ¼" (6mm) (não no. 6 x 1.5" (não
			•	para montagem em autoatarraxantes cabe inclusos)	madeira compe eça de panela para	nsada ou presilha a madeira no. 6 x 1.	s: dois parafusos 5" (38,1 mm) (não
			•	chave de fenda (lâmir você usar)	na lisa ou Phillips,	dependendo do tipo	de parafusos que
	Passo 3	Passo	4 •	molde de montagem o	le parede (incluso)		
			•	fita transparente: pai parede (não inclusa)	a segurar tempo	rariamente o molde	e de montagem à

### Local

Sempre posicione o Gateway de Telefonia:

- dentro do alcance de uma saída CA. O cabo de energia deve alcançar a saída sem esticar e sem precisar de extensões.
- próximo a uma saída de cabo (para evitar cabos longos).

### Instruções

### Instruções para montagem na parede

Observação: Ao montar o Gateway de Telefonia em drywall, posicione-o de forma que pelo menos um dos parafusos seja apertado em uma presilha. Isso pode evitar que o Gateway de Telefonia se desprenda da parede futuramente. Para evitar superaquecimento, não bloqueie os orifícios de ventilação nas laterais da unidade.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário		
			1	Posicione o molde de Gateway de Telefonia	montagem na su e segure no lugar	perfície onde você com fita transparente	pretende montar o e.		
			2	Faça buracos no mo montagem. Após fazer	olde nos locais o os buracos, remo	especificados para va o molde da super	os parafusos de fície.		
			3	Se utilizar escoras p parafusos na parede entre a cabeça do p coloque os parafusos.	ara drywall, ajus deixando um espa arafuso e a pare	te-as à parede. De aço de aproximadar ede. Se não utilizar	epois, coloque os nente 1/8" (3 mm) · escoras, apenas		
			4	Oriente o Gateway de direita, conforme des traseira do Gateway) s até que a extremidade	Telefonia com as ejado. Deslize a sobre os parafusos estreita da ranhur	s luzes indicadoras s ranhuras de mo s, depois deslize o g a toque o eixo do pa	para cima ou para ntagem (na parte abinete para baixo rafuso.		
			5	5 Continue em Conectando o Gateway de Telefonia.					
			Instru	ções de montagem no	desktop				
			1	Posicione o Gateway o	le Telefonia de for	ma que:			
				• o ar flua livremente	ao seu redor				
				• a parte traseira fiqu	e mais próxima à p	barede			
				<ul> <li>ele não caia no chã</li> </ul>	o se atingido ou m	ovimentado			
				os orifícios de venti	lação na lateral da	unidade não fiquem	bloqueados.		
			2	Continue em <u>Conectar</u>	ndo o Gateway de	<u>Telefonia</u> .			

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

**AVISO** 

### Conectando o Gateway de Telefonia



### Risco de ferimentos ou danos ao equipamento

A conexão do Gateway de Telefonia à fiação telefônica existente em casa deve ser feita somente por um instalador profissional. Conexões físicas com o provedor telefônico anterior devem ser removidas e a fiação deve ser verificada; não deve haver energização. Não é conveniente cancelar o serviço telefônico, mas não fazê-lo pode resultar em perda de serviço e/ou danos permanentes ao Gateway de Telefonia.



1 Conecte uma extremidade do cabo coaxial à saída ou divisor do cabo e a outra extremidade ao conector do Cabo do Gateway de Telefonia (G). Aperte as conexões com a mão, depois aperte mais firmemente com uma chave de parafuso de 1/8.

**Observação:** Para melhor desempenho, use cabo coaxial de alta qualidade e minimize ou elimine divisores entre a tomada do cabo e o Gateway.

2 Insira o plugue do cabo de alimentação no conector Power na parte traseira do Gateway (H) e insira o cabo de alimentação em uma saída CA adequada.

A luz Power na parte frontal do Gateway de Telefonia acende, depois pisca uma vez (consulte as tabelas de LED mostradas em Usando o Gateway de Telefonia). Consulte <u>Diagnóstico e Solução de Problemas</u> se a luz Power não acender.

3 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à uma porta Ethernet na parte traseira do Gateway, (F) e a outra extremidade à porta Ethernet em um computador, hub ou roteador de banda larga.

**Observação:** Se você estiver conectando a um computador, use o cabo Ethernet incluso no pacote do Gateway de Telefonia.

4 Conecte uma extremidade do cabo telefônico à porta telefônica na parte traseira do Gateway (D ou E). Conecte a outra extremidade ao telefone.

**Observação:** Se você tiver um telefone com duas linhas separadas em um cabo único RJ-14, plugue-o ao conector indicado como "Telephone 1/2".

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário



### Configurando sua Conexão Sem Fio

O TG862G vem com segurança LAN sem fio configurada de fábrica. Observe a etiqueta de segurança no seu produto (mostrada na imagem à esquerda) para saber as configurações de segurança: nome da rede (SSID), método de criptografia, chave de rede e PIN WPS.

Observação: Você deve configurar seu computador e outros dispositivos do cliente para trabalhar com as configurações de segurança no TG862G. Consulte a documentação do dispositivo de cliente para instruções sobre segurança da configuração. Na maioria dos sistemas de computadores, só é preciso selecionar o dispositivo de nome de rede (SSID) e digitar a chave de criptografia. Se seu computador ou dispositivo de cliente suportar WiFi Alliance WPS (Configuração Sem Fio Protegida), ative o WPS no seu computador ou dispositivo de cliente e o TG862G irá simultaneamente configurar a segurança do seu sistema.

Se você precisar modificar as configurações de segurança sem fio padrão do Gateway de Telefonia, ou se quiser fazer qualquer outro ajuste na LAN sem fio, consulte as instruções a seguir.

### Acessando uma Interface de Configuração

Siga estes passos para acessar a interface de configuração. Você já deve ter configurado o TG862G, conforme descrito em <u>Instalando e Conectando seu Gateway de Telefonia.</u>

1 a) Se a segurança tiver sido devidamente configurada no seu computador para acesso à LAN sem fio no TG862G, use o utilitário de conexão do seu sistema operacional para se conectar à LAN sem fio usando seu nome de rede (SSID), como mostrado na etiqueta de segurança.

**b)** Se você não conseguir acessar a LAN sem fio, você deve primeiro estabelecer uma conexão Ethernet sem fio entre seu computador e o TG862G.

2 No seu navegador de rede, abra a página http://192.168.0.1/ para acessar a configuração do roteador sem fio.

A tela de Login aparece.

**Observação:** O nome de usuário padrão é "admin". A senha padrão é "password", em letras minúsculas.

3 Digite o nome de usuário e senha e clique em **Apply** (Aplicar) para entrar.

A tela System Basic Setup aparece.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			4	4 Use as informações conforme necessário.	s de ajuda on-line p	oara definir parâmetr	os de configuração
			Obser	r <b>vação:</b> A maioria dos pode ser acess o modo de seg	parâmetros de con sada na tela de Coi urança e configura	figuração que você p nfiguração Básica do ção de senha do sist	ode desejar definir Sistema, incluindo ema.
			Defi	nição de Contro	oles Parental		
			O rec espec rede. parent	urso 'Parental Control ificados sejam acessad Os computadores conf tal.	' permite que voc os e que sejam es ïáveis não são afe	ê impeça que pala pecificados computa etados pelas configu	vras-chave e sites dores confiáveis na rações de controle
			Siga e	estes passos para config	gurar o Controle Pa	irental:	
			1	Acesse e se registre em <u>Acessando a Inte</u>	na interface de co rface de Configurad	nfiguração sem fio, o <u>ção</u> .	conforme explicado
			2	Clique na guia <b>Firew</b> no menu lateral para	<b>all</b> e depois em <b>P</b> exibir a tela de Cor	arental Controls (C htrole Parental.	ontroles Parentais)
			3	Marque a caixa <b>Ena</b> l no botão <b>Apply</b> (Aplic	ble Parental Cont car).	rols (Ativar Controle	e Parental) e clique
				Basic Selup WAN Selup	LAN Setup Wireless Setup Fire	wall Utilities	
				FIREWALL	Parental Controls		
				FREWALL SETTINGS VIRTUAL SERVIERS PORT TRIGGERS CLIENT IP FILTERS	To enable Parental Controls on your network Controls consist of Trusted MAC Addresses, the Apply button. To add a Keyword or Web S list, first dick its check box and then click the i	check the Enable Parental Controls checkbox and then of Keyword Filtering, and Web Sith Filtering. Enter any Trus te to the list, click the respective Add button. To delete a k Delete button.	lick the Apply button. Parental ed MAC Addresses and click eyword or Web Site from the
				DMZ PARENTAL CONTROLS	Parental Controls	. 3	
					Trusted Mac		
					Trusted Mac Addresses	and	3
					Apply		
					Keyword Filtering	Day Time	
						inter inter	
					Add Dalete		
					Web Site Filtering Website	Day Time	

Add Delete



Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Localizando o Endereço MAC de um Computador

Use o sistema operacional do seu computador para encontrar seu endereço MAC, como segue:

Windows: a partir do menu Iniciar, localize e selecione o Painel de Controle. Clique duas vezes em Conexões de Rede (Windows XP) ou Rede e Centro de Compartilhamento (Windows Vista ou Windows 7). Depois, dê um duplo clique em "Conexão de Rede Sem Fio" para conexão sem fio, ou "Conexão Local" para conexão Ethernet. Em seguida clique sobre o botão Detalhes (Windows Vista ou Windows 7), ou clique na guia Suporte e em seguida Detalhes (Windows XP). A linha "Endereço Físico" mostra o endereço MAC.

**MacOS X**: abra as Preferências do Sistema e clique no ícone de Rede. Para encontrar o endereço MAC Ethernet, selecione **Built-In Ethernet** na lista suspensa Exibir, clique na guia Ethernet. O campo "ID Ethernet" exibe o endereço MAC. Para encontrar o endereço MAC sem fio, selecione **Airport** na lista suspensa e clique na guia Airport. O campo "ID Airport" exibe o endereço MAC.

**Linux**: abra uma janela de shell e digite **/sbin/ifconfig** (e pressione Enter). A interface sem fio é eth1 (a menos que não haja nenhuma placa Ethernet, caso em que a interface é eth0).

4 Configure todos ou quaisquer dos seguintes controles parentais:

#### Endereços MAC Confiáveis:

Digite os endereços MAC de quaisquer computadores "confiáveis" da rede e clique no botão **Apply (Aplicar)**. Você pode adicionar dois computadores confiáveis. Uma vez adicionados, esses computadores confiáveis não serão afetados pelas configurações de controle parental. Por exemplo, você pode desejar que os computadores do pai e da mãe sejam confiáveis, enquanto que os computadores das crianças tenham controles parentais.

**Observação:** Consulte a barra lateral em "Finding the MAC Address of a Computer" para obter informações para determinar o endereço MAC de seu computador.

#### Palavra-chave e Filtragem de Sites:

Você pode adicionar uma lista de palavras-chave e sites que você deseja bloquear. Para adicionar uma palavra-chave ou site à lista, clique no respectivo botão Add (Adicionar). Para excluir uma palavra-chave ou site da lista, clique primeiro na caixa de seleção correspondente e depois em Delete (Excluir).

Adicionar Filtro de Palavra-chave

#### Adicionar Filtro de Site

Day ALL WEEK Day ALL WEEK	
Sun v until Sun v 3 Sun v until Sun v	
	2
	1.000
00:00 v until 00:00 v 3 00:00 v until 00:00 v	- ?

#### Adicionando Filtro de Palavra-Chave ou Site

- a) Digite a palavra-chave no campo Keyword (Palavra-Chave) ou endereço URL do site no campo Web Site (Site).
- b) Defina o dia de início e dia final para o acesso bloqueado. ('Sun until Sun (Dom a Dom)' indica durante toda a semana, ou apenas clique na caixa All Week (Semana Inteira).)
- c) Defina o horário de início e término durante o dia especificado (24 horas). (0:00 até 0:00 indica o dia todo, ou apenas clique na caixa All Day (Dia Todo).)
- d) Clique em Add Keyword Filter (Adicionar Filtro de Palavra-Chave) ou Add Web Site Filter (Adicionar Filtro de Site), respectivamente. Em seguida, clique em Apply (Aplicar).

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Configurando sua Conexão Ethernet

Se seu computador estiver equipado com uma placa LAN que forneça uma conexão Ethernet, pode ser necessário ter que configurar o TCP/IP do computador. Os passos que se seguem irão guiá-lo durante a configuração do TCP/IP do seu computador para operação com o Gateway de Telefonia.

### Requisitos

Verifique se você conta com o seguinte antes de tentar configurar sua conexão Ethernet:

- Computador com:
  - um entre: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou MacOS X
  - Interface Ethernet
- Cabo Ethernet (fornecido)
- Endereço IP, sub-rede, gateway e informações DNS para instalações que não utilizem DHCP

### Como usar este capítulo

A lista a seguir mostra os procedimentos para modificar as configurações de TCP / IP em um computador. O procedimento é ligeiramente diferente, dependendo do sistema operacional que estiver sendo utilizado. Certifique-se de que você está seguindo os passos corretos para o sistema operacional do seu computador. Siga os links abaixo para obter instruções sobre configuração da conexão Ethernet no seu sistema operacional.

- <u>TCP/IP Configuration for Windows 2000</u>
- <u>TCP/IP Configuration for Windows XP</u>
- <u>TCP/IP Configuration for Windows Vista</u>
- <u>TCP/IP Configuration for Windows 7</u>
- <u>TCP/IP Configuration for MacOS X</u>

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Con	figuração TCP/I	P para Windo	ows 2000	
			Siga e Windo	estes passos para con ws 2000.	figurar a interface	Ethernet em um s	istema operacional
			Obser	<b>vação</b> : As caixas de o diferentes daqu	diálogo exibidas n ielas mostradas ne	o computador pode ste procedimento.	m ser ligeiramente
			1	No computador, s Connections> Local	elecione Start> Area Connection	Settings> Netwo	ork and Dial-up
			2	Na janela Propriedad sobre ele uma vez, er	es de Conexão de n seguida, clique e	Rede Local, destaq m <b>Properties.</b>	ue TCP/IP clicando
				<b>Observação:</b> Se o c necessário ter que se área da janela de Loc	computador tiver n lecionar o cartão E al Connection Prop	nais de uma placa Ethernet apropriado e perties.	Ethernet, pode ser em <b>Connect using</b> :
				Local Area Connection 2 Properties General Connect using:	Configure  treatment interf  Configure  treatment		

Uninstall

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.

🔽 Show icon in taskbar when connected

Install...

Properties

Cancel

OK

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			3	Clique em Obtain ar address automatically	n <b>IP address a</b> v, em seguida, clic	utomatically e Ol que OK.	btain DNS server
				Local Area Connection 2 Properties         General         Internet Protocol (TCP/IP) Properties         General         You can get IP settings assigned automatically if yot the appopulation and P address:         O Obtain an IP address automatically         O Use the tolowing IP address:         IP address         Subnet mest:         Default goteway:         O Obtain DNS server address automatically         O Use the tolowing DNS server addresses:         Preferred DNS server:         Alemate DNS server:	2 × 2 × au network supports work administrator for Advanced.		

4 Clique **OK** para aceitar as novas configurações e **OK** novamente para fechar a janela Configuração.

OK Cancel

**5** Pode ser necessário ter que reiniciar o computador para que ele obtenha um novo endereço IP da rede.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Confi	guração TCP/I	P para Wind	ows XP	
			Siga es Window	tes passos para cor s XP.	figurar a interface	Ethernet em um s	istema operacional
			Observa	ação TCP/IPv6: Es TCP/IPv6 não o seu provedo instalar e habil de apoio da instalação. Ur configuração, r	te procedimento r está instalado ou a or de cabeamento itá-lo em seu Siste Microsoft para W na vez instalado nas selecione o TC	nostra a configuraçã ativado por padrão n exigir TCP/IPv6, v ma Windows XP. Co indows XP para o e ativado, siga CP/IPv6 no passo apu	ão de TCP/IPv4. O no Windows XP. Se você deve primeiro onsulte os materiais bter instruções de este exemplo de ropriado.
			Observa	<b>ação</b> : As caixas de diferentes daqu	diálogo exibidas n Jelas mostradas ne	o computador pode este procedimento.	m ser ligeiramente
			1	No computador, selec em <b>Network Connec</b>	cione <b>Start&gt; Settin</b> tions no Painel de	gs> Control Panel of Controle.	e clique duas vezes
				A janela de Networ adaptadores de rede	k Connections exi associados.	ibe uma lista de co	onexões de LAN e
				S Network Connections			

S Network Connections	Fords Advantaged (Inte			
File Edit view Favorites		n. n		
G Back • 🕥 🕖	Search 10 Folders		-7	
Address 🔇 Network Connections				🖌 🔁 Go
Name	Туре	Status	Device Name	^
LAN or High-Speed Internet				
((P) Wireless Network Connection 2	LAN or High-Speed Internet	Not connected	Intel(R) WiFi Link 5300 AGN	
Local Area Connection 4	LAN or High-Speed Internet	Disabled	Cisco Systems VPN Adapter	-
Local Area Connection 2	LAN or High-Speed Internet	Connected	Intel(R) 82567LM Gigabit Network Conne	
Jay 1394 Connection 2	LAN or High-Speed Internet	Connected	1394 Net Adapter #2	V
<				>

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			2	Clique duas vezes na do seu dispositivo.	conexão de área l	ocal a ser usada par	ra conexão de rede
				A janela de Local Area	a Connection é exi	bida.	
				Local Area Connection 2 Sta	tus 🥐 🔯		

General	Support		
Conn	ection		
Stat	us:		Connected
Dura	ation:		00:03:21
Spe	ed:		12.0 Mbps
Activi	ly.		
		Sent — 🛃	- Received
Byte	18:	12,198	43,986
Prop	erties	Disable	

- 3 Clique em Properties.
- 4 Selecione o TCP / IP clicando nele uma vez. Clique em Properties.



Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			5	Clique na guia Genera cique em OK.	al. Clique em Ol	btain na IP addres	s automatically e
			6	Clique <b>OK</b> para aceitar janela de Propriedades	as novas configu	urações e <b>OK</b> novam	ente para fechar a

7 Pode ser necessário reiniciar o computador para que ele obtenha um novo endereço IP da rede.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Configuração TCP/IP para Windows Vista

Siga estes passos para configurar a interface Ethernet em um sistema operacional Windows Vista

1 Abra o Painel de Controle do Vista

b Cantrol Pa	e la			· · Search	1
	-	_	1		
	nure .		caregory		
out: Vine	La Add Hardware		Handware and Sound		
	12 Administratie Tosts		system and Maintenance		
	Ing AutoPlay		Herdware and Sound		
	Sp Beckup wild Restore Center		System and Maintanance		
	<b>UpEreLocker</b> Drive Encryption		Security		
	Color Management		Hardware and Tourid		
	Date and Time		Clock, Language, and Region		
	Cetast Programs		Programs		
	ittle Device Manager		Hardware and Sound: System and Mai	ntenance	
	Ease of Access Center		Ease of Access; Appearance and Person	raization	
	Folder Options		Appearance and Personalization		
	A Fonts		Appearance and Persenalization		
	Will Game Centrollers		Hardware and Sound		
	Edularing Options		System and Maintanance		
	Sternet Options		Network and Internet; Security		
	SiSCSI Initiator		System and Maintenance		
	III Keyboard		Hardware and Sound		
	P Mouse		Hardware and Sound		
	Setwork and Sharing Center		Network and Internet		
	@Offine files		Mature of and Instrument		
	/ Pen and Inget Devices	Check network status,	change network settings and set preference	u for	
	People New Me	paring into and print	Network and internet		
	E Parformance Information and	Tools	System and Maintenance		
	Personalization		Annaurance and Persenalization Hard	ware and Sound	
	Phone and Modern Outlons		Hardware and Sound		
	Prover Options		Handwate and Sound System and Mail	stevence	
	Distary.		Manhammand Scound		
	E Duriniana Danaster and Colution	N.	Sustain and Maintenance		
	Encountry and Eastures		Renerance		
	Series al and Language Oats		Clark I summer and Pasies		
	The second	A 44	the second front		
	Example Carton		Theorem and sound		
	E saturey caree		there are a set of the set		
	a sore		Hardware and bound		
	spectration of the		Ladient Colors Batantin distant		
	Constant Cheopolate		Webstand opports redwork and inter-	HOC SCRAWN.	
	an oyee Center		recovers and modified		
	in System		system and Maintenance		
	all fabret PC Settings		Hardware and Sound		
	Et Taskbar and Start Menu		Appearance and Persenalization		
	Test to Speech		Herdware and Sound		
	M. User Accounts		Uver Accounts		
	View 32-bit Control Panel Bor	YS	Additional Options		
	Welcome Center		System and Maintenance		
	Windows CardSpace		User Accounts		
	IIII Windows Defender		Programs; Security		
	Wiedows Firewall		Network and Internet; Security		
	Windows Sidebar Properties		Appearance and Personalization; Progr	19401	
	Windows SideShaw		Hardware and Sound; Programs		
	Windows Under		System and Maintenance: Security		

2 Clique duas vezes no **Network and Sharing Center** para exibir a janela do Centro de Rede e Compartilhamento



Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

Ū

3 Clique em Manager network connections. Se for solicitada uma conexão, escolha Local Area Connection.

A janela Network Connections aparece.



4 Clique duas veze em Local Area Connection para abrir a janela de Properties: Observação: Se o Windows solicitar permissão para continuar, clique em Continue.

Local Area Connection Properties	🕌 Local Area Connection Properties 📃
Networking Sharing	Networking Sharing
Connect using:	Connect using:
Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS	Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethemet NIC (NDIS
Configure	Configure
This connection uses the following items:	This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks	Client for Microsoft Networks  Symantec Network Security Intermediate Filter Driver  Deterministic Network Enhancer  Place Scheduler  File and Printer Sharing for Microsoft Networks  Hetmer Protocol Version 6 (TCP/IPv6)  Intermet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)  Intermet Protocol Versi
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	Description Description TCP/IP version 6. The latest version of the internet protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK Cancel	OK Cancel

TCP/IPv4 selecionado

TCP/IPv6 selecionado

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			5	Clique duas vezes em TCP/IPv4.	Internet Prote	ocol Version 4 (TCP/IP	<b>v4)</b> para configura
				<b>Observação:</b> Se o se duas vezes em <b>Inte</b> TCP/IPv6. <i>A janela de Propriedad</i>	u provedor de ernet Protoco	cabo necessitar de TCP I Version 6 (TCP/IPv da versão que você sele	/IP versão 6, clique 6) para configurar ecionou aparece.
				Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties		Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties	
				General Alternate Configuration		General	
				You can get IP settings assigned automatically if you this capability. Otherwise, you need to ask your netw for the appropriate IP settings.	r network supports work administrator	You can get IPv6 settings assigned automatically if your net Otherwise, you need to ask your network administrator for t	work supports this capability. the appropriate IPv6 settings.
				Obtain an IP address automatically		Obtain an IPv6 address automatically	
				Use the following IP address:		O Use the following IPv6 address:	
				IP address:		IPv6 address:	4
				Subnet mask:		Subnet prefix length:	
				Default gateway:	N 4	Default gateway:	
				Ohtain DNS cervar address automatically		Chitaia DNE consure addresse automatically	
				Use the following DNS server addresses:		Use the following DNS server addresses:	
				Preferred DNS server:		Preferred DNS server:	
				Alternate DNS server:	8 4	Alternate-DNS server:	
				Transa Arganica	Caterrate 3		
					Advanced		Advanced
					K Cancel		OK Cancel
				Drepriededee de T			
				Fropriedades de TC	JF/IPV4	Propriedades de l	
			<b>^</b>				

- 6 Para TCP/IPv4 ou TCP/IPv6, selecione Obtain na IP address automatically e Obtain DNS server address automatically, a não ser que seja instruído de outra forma pelo provedor de cabo.
- 7 Clique em **OK** para aceitar as novas configurações e fechar a janela Properties.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Configuração de TCP/IP para Windows 7

Siga esses passos para configurar a interface Ethernet em um sistema operacional Windows 7.

1 Abra o Painel de Controle do Windows 7.



2 Clique em Network and Internet.



Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

3 Clique em Network and Sharing Center.



4 Clique em Local Area Connection para abrir a janela Status.



Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

5 Clique em **Properties** para abrir a janela Properties.

🖞 Local Area Connection Properties 🛛 🕰	🕌 Local Area Connection Properties 🗾
Networking	Networking
Connect using:	Connect using:
Proadcom NetXtreme Gigabit Ethemet	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethemet
Configure This connection uses the following items:	Configure This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks	Client for Microsoft Networks
Gos Packet Scheduler	<ul> <li>Go S Packet Scheduler</li> <li>File and Printer Sharing for Microsoft Networks</li> </ul>
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
<ul> <li>Ink-Layer Topology Discovery Responder</li> </ul>	Link-Layer Topology Discovery Mapper NO Driver
Install Uninstall Properties	Install Uninstall Properties
Description	Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	TCP/IP version 6. The latest version of the internet protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK Cancel	OK Cancel

TCP/IPv4 selecionado

TCP/IPv6 selecionado

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			6	Selecione Internet para configurar TCF	Procotol Version P/IPv4.	4 (TCP/IPv4) e cliq	ue em <b>Properties</b>
			(	<b>Observação:</b> Se se selecione <b>Internet</b> para configurar TCF <i>A janela de propried</i>	eu provedor de cabe <b>Protocol Version</b> P/IPv6. dades TCP/IP da vers	amento necessitar d 6 (TCP/IPv6) e cliq são que você selecio	e TCP/IP versão 6, ue em <b>Properties</b> pnou aparece.
			Interr	net Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties	Internet Prote	ocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties	? 💌
			Ger Yc th fo	Alternate Configuration           ou can get IP settings assigned automatically if your n is capability. Otherwise, you need to ask your networ r the appropriate IP settings.	etwork supports You can ge Otherwise,	t IPv6 settings assigned automatically if your netwo you need to ask your network administrator for the	rk supports this capability. appropriate IPv6 settings.
				Obtain an IP address automatically	Obtai	n an IPv6 address automatically	
				Use the following IP address:	O Use t	he following IPv6 address:	
				IP address:	. IPv6 ad	dress:	
				Subnet mask:	. Subnet	prefix length:	
				Default gateway:	. Default	gateway:	
				Obtain DNS server address automatically	<ul> <li>Obtai</li> </ul>	n DNS server address automatically	
				Use the following DNS server addresses:	Use t	he following DNS server addresses:	
				Alternate DNS server:	· Preferre	e DNS server:	
				Miterriate Drad Server.	· Alternat	0 DHD 301 Y01 1	
				Validate settings upon exit	Advanced	ate settings upon exit	Advanced
				ОК	Cancel		OK Cancel

Propriedades de TCP/IPv4

### Propriedades de TCP/IPv6

- 7 Para TCP/IPv4 ou TCP/IPv6, selecione Obtain na IP address automatically e Obtain DNS server address automatically, a não ser que seja instruído de outra forma pelo provedor de cabo.
- 8 Clique em **OK** para aceitar as novas configurações e feche a janela Properties. Depois clique em **Close** para voltar para as telas remanescentes de configuração.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Configuração de TCP/IP para MacOS X

Siga esses passos para configurar a interface Ethernet em um sistema operacional MacOS X.

1 Abra System Preferences, selecionando System Preferences do menu da Apple ou clicando no ícone System Preferences na plataforma.



Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

2 Clique no ícone Network.



Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			3	Escolha Automatic no Show.	D menu suspenso o Network matic in Ethernet AppleTalk Proxies Ethernet DHCP Client ID: (If requi 6)	do Local, e Built-in	Ethernet do menu
			4	Escolha a aba TCP/IP Se você estiver utilizar Se seu provedor de ca	, se necessário. ndo <b>TCP/IPv4</b> , vá p lbo necessitar de <b>T</b>	oara o <b>step 5.</b> T <b>CP/IPv6</b> , vá para o	step 8.
			5	Escolha Using DHCP	do menu Configure	e IPv4.	
			6	Se necessário, clique r	no botão <b>Renew D</b>	HCP Lease.	
			7	Feche o aplicativo Sys	tem Properties.		
				A contiguração de TCI	P/IPv4 está comple	eta.	

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			8	Se você estiver usan botão da janela anterio	do o TCP/IP or. Network	v6, clique em <b>Configu</b>	<b>re IPv6</b> próximo ao
				IPv6 Address: Router: IP Address:	Cance	Renew DHCP Lease	
				Subnet Mask: Router: DNS Servers:	DHCP Client ID:	(If required)	
				Search Domains: IPv6 Address: Configure IPv	6)	(Optional)	
				Click the lock to prevent further ch	anges. Assist 1	me) Apply Now	

- 9 Escolha Automatically no menu suspenso Configurar IPv6 e clique em OK.
- **10** Feche o aplicativo System Properties.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Utilização do gateway de telefonia

Este capítulo descreve os controles e características disponíveis no gateway de telefonia Touchstone, e abrange os procedimentos básicos de diagnóstico e solução de problemas.

- Configuração de seu computador para usar o gateway de telefonia
- Luzes indicadoras do TG862G
- Utilização do botão Reset

# Configuração de seu computador para usar o gateway de telefonia

Siga as instruções no pacote de informações fornecido por usa empresa de cabeamento. Contate sua empresa de cabeamento se você necessitar de ajuda para configurar seu computador.



Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Padrões: Operação Normal (WAN e bateria)

A tabela a seguir mostra padrões de luz durante a operação normal.

Modo	Alimenta- ção	DS	US	On-line	Bateria
Alimenta- ção CA boa	Ligada	Amarelo <sup>1</sup> = Conectado à internet (alta velocidade) Verde <sup>1</sup> = Conectado à internet (velocidade ultra rápida) Piscando = Sem conexão à internet	Amarelo <sup>1</sup> = Conectado à internet (alta velocidade) Verde <sup>1</sup> = Conectado à internet (velocidade ultra rápida) Piscando = Sem conexão à internet	Ligado = internet disponível Desligado = internet não disponível	Ligada = bateria boa ou baixa Desligada = sem bateria Piscando = bateria ruim
Nenhuma bateria de alimentação CA instalada	Piscando	Desligado	Desligado	Desligado	Desligada = alimentação da bateria Piscando = bateria ruim
Nenhuma bateria de instalação CA instalada	Desligada	Desligado	Desligado	Desligado	Desligada
Atualização de Firmware	Ligada	Piscando	Piscando	Ligado	(operação normal)

**Observação 1:** Sua empresa de cabo pode configurar o gateway de telefonia para sempre exibir os indicadores **DS** e **US** em verde, independentemente da velocidade da conexão ou trocar o significado (indicação de velocidade) do amarelo e do verde.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			<b>D</b> 1 ~		~		

### Padrões: sequência de inicialização

As tabelas a seguir mostram os padrões de luz do gateway de telefonia durante cada fase da sequência de inicialização. Há duas fases de inicialização; a fase de telefonia e a fase do modem a cabo. Ambas estão destacadas abaixo.

### Sequência de inicialização de telefonia

Alimentação,	Tele	fone	Bataria	Dosorição				
line	1	2	Dateria	Descrição				
Desligado	Desligado	Desligado	Desligada	Sem alimentação ao modem				
Piscando Piscando F		Piscando	Alimentação ligada - auto teste					
Consulte "Sequência de inicialização do modem a cabo"								
Ligado	Piscando	Desligado	Desligada	Recuperando informações de rede telefônica				
Ligado	Desligado	Piscando	Desligada	Recuperando informações de rede telefônica				
Ligado	Ligado Piscando Piscando		Desligada	Ativando serviço telefônico				
		Operação normal						

**Observação:** Os indicadores **DS** e **US** piscam em amarelo durante a inicialização, e ficam verdes se o gateway de telefonia estabelece uma conexão de velocidade ultra-rápida. Para algumas empresas de cabo, essas cores podem ser revertidas.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

### Sequência de inicialização do modem a cabo

DS	US	On-line	Descrição
Piscando	Desligado	Desligado	Busca descendente
Ligado	Piscando	Desligado	Descendente encontrado; busca ascendente
Ligado	Ligado	Piscando	Descendente e ascendente encontrados; recuperando informações da operadora de cabo
Ligado	Ligado	Ligado	Pronto para serviço

### Utilização do botão Reset

Use o botão **Reset**, na parte de trás do gateway de telefonia, para reiniciar o modem e executar a inicialização se você alimentar a unidade. Você pode ter que reiniciar o gateway de telefonia se estiver tendo problemas ao conectar-se com a internet. A utilização deste botão vai ser rara.

Use um objeto **não metálico** pontudo para pressionar este botão. A figura à esquerda mostra a localização do botão **Reset**. O botão **Reset** é embutido para impedir reinícios acidentais.

O diagrama a esquerda mostra a localização do botão reset.

### Redefinindo o roteador para os ajustes de fábrica

Para redefinir o roteador para os ajustes de fábrica, pressione o segure o botão **Reset** na parte traseira do gateway de telefonia por mais de quinze segundos. Isto restaura os parâmetros da configuração sem fio e do roteador. Isso pode ser necessário se uma configuração errada bloqueou todo o acesso.



Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário	
			Inicial	lização a partir	da bateria			
	O TG862G suporta a função "Inicialização a partir da bateria", que permite gateway de telefonia inicie o serviço sem alimentação CA.							

Para iniciar o TG862G a partir da bateria, siga esses passos:

- 1 Se uma bateria já estiver instalada no gateway de telefonia, remova-a.
- 2 Reinsira a bateria no gateway de telefonia (consulte <u>Instalação e remoção da</u> <u>bateria para mais detalhes</u>).
- 3 Pressione o botão **Reset**; a luz de alimentação deve ligar imediatamente.

Seguranca	Primeiros	Instalação da	Instalação	Configuração	Utilização	Solução de	Glossário
	Passos	bateria		Ethernet		problemas	
			Diag	nóstico e sol	ução de pr	oblemas	
			O gatew	ay de telefonia está	conectado, mas a	a luz de alimentaçã	o está desligada.
			Ver con	ifique todas as con ectado firmemente er	exões de alimen n ambas as extrem	tação. O cabo de nidades?	alimentação está
			Se	você conectou o cab e está ligado.	o de alimentação	em um filtro de linha	a, certifique-se que
			Evit	e usar uma tomada c	ontrolada por um c	comutador de parede	, se possível.
			Por	último, verifique o fus	sível ou o painel do	disjuntor.	
			Não é p	ossível acessar a int	ernet (todas as c	onexões).	
			Poc voc esti e co	le levar mais de 30 m ê ligar seu gateway verem on-line. Sempr onectado ao sistema o	inutos para estabe / de telefonia, es e deixe seu gatew de cabeamento.	lecer uma conexão r specialmente quand ay de telefonia ligado	na primeira vez que o muitas pessoas o à alimentação CA
			Ver	ifique as luzes do paiı	nel frontal:		
				• As luzes <b>Power</b> e	e <b>Online</b> devem es	star acesas.	
				• Se a luz <b>Power</b> p cabeamento para	oiscar por mais de a auxílio.	30 minutos, ligue pa	ira sua empresa de
			Ver coa rupt mai divis	ifique suas conexões xial não pode estar e cura ou curto no cabo s divisores entre o g sores e conecte o gat	s de cabo. Os co strangulado, torcio (talvez seja neces gateway de telefon eway de telefonia o	nectores devem es lo ou muito curvado ssário substituir o ca nia e a tomada de diretamente na toma	tar firmes. O cabo - isso pode causar bo). Se tiver um ou CATV, remova os da.
			Cor nec	nsulte as soluções essário.	para Ethernet ou	u sem fio (na páo	gina seguinte), se

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Não é po	ossível acessar a int	ernet. (Ethernet)		
			Sev	você estiver utilizando	um hub, ele está	ligado?	
			Voc con hub	ê está usando o tipo exão direta a um cor	correto de cabo <u>I</u> mputador, use um	<u>Ethernet</u> ? Utilize o c cabo cruzado para	abo fornecido para conexão com um
			Pres	ssione o botão <b>Reset</b>	na parte traseira c	lo gateway de telefor	nia.
			Uma tele <u>pad</u>	a configuração errada fonia. Se você acha q <u>rões de fábrica.</u>	pode bloquear too ue isso aconteceu	do o acesso ao rotea , consulte <u>Redefiniçã</u>	ador do gateway de ão do roteador para
			Não é po	ossível acessar a int	ernet. (sem fio)		
			Veri WiF	ifique as luzes indicac ï deve estar ligada.	lores (consulte Uti	lização do gateway o	de telefonia) - a luz
			Seu SSI utilit	utilitário de conexão D", é necessário inse ário de conexão.	descobriu sua LAN erir manualmente	l sem fio? Se você c o nome de sua LA	lesligou "Broadcast N sem fio em seu
			Muc	le seu modo de segur	ança para "WEP"	ou "disabled". Se vo	cê usar "disabled,"
			ative	e um dos outros modo	os de segurança a	ssim que encontrar c	problema.
			Uma tele <u>pad</u>	a configuração errada fonia. Se você acha q <u>rões de fábrica.</u>	pode bloquear too ue isso aconteceu	do o acesso ao rotea , consulte <u>Redefiniçã</u>	ador do gateway de ão do roteador para
			Minha c	onexão a internet pa	ra de funcionar à	s vezes.	
			lsso tele o pi Moo	o geralmente aconte fones sem fio de 2,4G roduto que causa inte do Protegido.	ce devido à inte SHz e fornos de m erferência, tente u	rferência - duas fo icroondas. Se não fo sar um canal diferer	ontes comuns são or possível remover nte ou configurar o
			É possív	/el acessar a interne	t, mas tudo está l	ento.	
			Se prot rapi picc	o site que você est blemas para atende damente, espere algo também pode afetar	iver visitando for er todas as soli uns minutos e ter a velocidade da co	muito popular, ele citações. Se outro ite novamente. O u onexão.	pode estar tendo s sites carregam so em horários de
			_				

Outras comunicações na LAN, ou interferência com conexões sem fio, podem tornar sua conexão mais lenta.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Não há	tom de discagem no	telefone, por quê	?	
			Par tele gat pro	ra que o serviço telefé efônico deve ser adq eway de telefonia. Os blema.	ônico fique operar uirido do provedo passos a seguir	nte no gateway de t or de serviço e co devem ajudar a ide	elefonia, o serviço nfigurado em seu entificar a fonte do
			1	O LED de alimentaçã	ão está aceso?		
				<ul> <li>Se não estiver, co que a tomada tem</li> </ul>	ertifique-se que o n alimentação.	gateway de telefonia	a está conectado e
				Se o LED estiver	aceso, vá para o p	basso seguinte.	
			2	O LED On-line está a	aceso?		
				<ul> <li>Se não estiver, v telefonia na tom estiverem, e vocé provedor de servi</li> </ul>	verifique a conexá ada. Certifique-se à não tiver tom de ço.	ão dos cabos coaxia e que estão conecta e discagem, entre er	ais no gateway de ados e firmes. Se n contato com seu
				• Se o LED On-line	estiver aceso, vá	para o passo seguin	te.
			3	O LED de telefone (1	Tel 1 ou Tel 2) está	à aceso?	
				<ul> <li>Se não estiver, Entre em contato</li> </ul>	o serviço telefôni com seu provedoi	co não foi configura de serviço.	ado naquela linha.
				<ul> <li>Se estiver piscal Encontre o telefor</li> </ul>	ndo, há um telefo ne e coloque-o no	one fora do gancho gancho.	em algum lugar.
				• Se estiver aceso,	vá para o próximo	passo.	
			4	O telefone está cone	ctado diretamente	no gateway de telef	onia?
				<ul> <li>Certifique-se que gateway de telefo a linha 2.</li> </ul>	o telefone está o nia "Telephone 1/	conectado à porta n 2" para a linha 1, e '	a parte traseira do 'Telephone 2" para
				<ul> <li>Se for o caso, te está funcionando.</li> </ul>	ente um telefone	diferente. Certifique	-se que o telefone
				<ul> <li>Se um telefone se discagem, tente u não restaurarem de serviço.</li> </ul>	sabidamente bom Im cabo telefônico o tom de discage	for usado e ainda diferente. Se um no m, entre em contato	não existir tom de ovo telefone e cabo o com ser provedor

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário

- 5 O gateway de telefonia está conectado na tomada de parede?
  - Se for o caso, retire o conector telefônico na parte traseira do gateway de telefonia e conecte um telefone que sabidamente funcione. Se houver tom de discagem agora, o problema é com a fiação do local. Entre em contato com sua empresa de cabo ou um técnico qualificado de fiação para corrigir a fiação do local. Se você ainda não tiver tom de discagem, entre em contato com seu provedor de serviço.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário			
			Glos	sário						
			A segui	r, há uma lista de term	los comuns de cab	o e rede.				
			Amp-ho	ora (Ah)						
				Medida de capacida fornecer nominalme	ade da bateria. Poi nte um Ampère de	r exemplo, uma bate corrente por uma ho	eria de 1,0Ah pode ra.			
			Catego	ria 5e (Cat5e)						
			Um tipo de cabo de alta qualidade, usado para conexões gigabit Etherne (1000BaseT). Ao adquirir cabos Ethernet, sempre procure cabos de categori 5e.							
			Cabo c	oaxial						
			Um cabo fino, usado para conectar sua televisão e o gateway de telefonia sistema de TV a cabo. É possível comprar cabo coaxial em qualquer loja eletrônicos e em várias lojas de descontos.							
			CPE							
				Equipamento nas de ao gateway de telefe	ependências do clie onia, geralmente ur	ente. É o equipamen n computador ou hu	to que é conectado o.			
			Cruzad	0						
				Um cabo Ethernet cabo) juntos. Do mo embutido em uma o cruzado).	usado para conect esmo modo, alguns ou mais portas (o c	tar dois hubs (ou ur s hubs de Ethernet jue elimina a necess	n hub e modem a podem ter cruzado sidade de um cabo			
			DHCP							
				Protocolo DHCP. I localização dos serv conectado à rede. software de rede do	Jm protocolo IP riços (como DNS e O DHCP permite seu computador pa	usado para fornec TFTP) necessários que a empresa de ara você.	er endereço IP e oara um dispositivo cabo configure o			
			DNS							
				Serviço de nomes d de domínio (como w	e domínio (servido ww.exemplo.com)	r). Um serviço IP que com um endereço IF	e associa um nome 9.			

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário			
			Descen	dente						
				Em uma rede HFC, a Algumas documenta caminho para frente.	a direção da cabe ções mais antigas	ça até a extremidado de cabo podem se i	e para o assinante. referir a ele como o			
			DOCSIS	6						
				Especificação de ini interoperabilidade us uma rede HFC.	terface de sistem ados para equipa	a de dados sobre mentos de comunica	cabo. Padrões de ações de dados em			
			EMTA							
				Adaptador de terminal multimídia embutido. Um dispositivo MTA integrado com um modem a cabo.						
			Etherne	et						
				Um método padrão de conectar dois ou mais computadores em uma i local (LAN).						
			EuroDC	CSIS						
				Versão europeia da I	DOCSIS.					
			Evento							
				Uma mensagem info	rmativa usada pra	monitorar status de	rede.			
			Conecte	or F						
				Tipo de conector usa deslizante e parafusa conectar seu gatewa	ido no cabo coaxia ável. Use cabo coa y de telefonia.	al. Há dois tipos com axial com conectores	uns de conector F, parafusáveis para			
			Firewal	I						
				Dispositivo de hardw uma rede privada incorporado.	vare ou software o a partir da inter	ue impede o acess met. O TG862G p	o não autorizado a oossui um firewall			
			Gatewa	у						
				O dispositivo, geraln sub-rede IP específic	nente um roteado a a outras sub-rec	, que conecta os di des IP.	spositivos em uma			

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Header	nd			
				A "central" em uma dados. Em redes frequência alimenta serviços distribuídos.	rede HFC. O hea a cabo de maic vários headend	adend abriga equipa or porte, um heade s "remotos" para c	mentos de vídeo e end "mestre" com o fornecimento de
			HTTP				
				Protocolo de Transfe	rência de Hipertex	kto	
			Hub				
				Uma caixa com vário um ponto comum de	os conectores tipo contato para todo	o Ethernet. Os hubs s os dispositivos con	Ethernet oferecem ectados.
			Endere	ço IP			
				Um número atribuído para identificar a sua	o ao seu computad I máquina para ou	dor pela sua empresa tros sistemas na Inte	a de cabo, utilizado ernet.
			ISDN				
				Rede Digital de Se proporciona velocida do que aquela na rec	rviços Integrados ides de comunica de discada padrão	. Um padrão de te ção cerca de duas v	elefonia digital que vezes mais rápidas
			LAN				
				Rede Local. Uma i concentrados em um	rede que permite n único local (como	e a comunicação ei o um prédio).	ntre computadores
			LED				
				Diodo Emissor de l atravessado por uma	Luz. Um diodo de a corrente elétrica.	e semicondutor que	e emite luz ao ser
			Endere	ço MAC			
				Um número que ider em uma rede. Sua e de telefonia para aut em uma etiqueta no	ntifica de modo ex mpresa de cabo u torizar o acesso à fundo de seu gate	cclusivo qualquer dis utiliza o endereço M/ Internet. O endereç way de telefonia.	positivo conectado AC de seu gateway o MAC é impresso
			Protoco	olo			
					•		

Um conjunto de regras e formatos que determina o comportamento de comunicação das entidades de rede em uma determinada camada.

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			Proxy				
				Um dispositivo ou pr um web site) e um o alguma carga de tra pode ter um proxy we proxy pode então o diretamente do web s e menor nível de con	ograma que se lo liente (seu naveg loalho do servido eb que mantenha enviar essas pág site, resultando en gestionamento na	ocaliza entre um sen ador), fornecendo ur r. Por exemplo, sua cópias de páginas pr ginas a você em v n um tempo rápido d u rede.	vidor (por exemplo, ma forma de aliviar empresa de cabo opulares na web. O rez de carregá-las e carga de páginas
			RF				
				Abreviatura para Ra coaxiais como "Cabo	diofrequência. Alg s de RF" e aos co	umas literaturas se nectores como "Con	referem aos cabos ectores de RF".
			RJ-11				
				Um conector modul América do Norte pa	ar padrão com 2 ra a conexão de te	condutores, comu	mente utilizado na
			RJ-14				
				Um conector modul América do Norte pa	ar padrão com 4 ra a conexão de te	condutores, comu	mente utilizado na s.
			RJ-45				
				Um conector modul cabos Ethernet. A conector RJ-11 (telef	ar padrão com 8 aparência de um one) mais largo.	condutores, comur conector RJ-45 é	nente utilizado em semelhante a um
			Splitter	(Divisor)			
				Uma pequena caixa saídas. Você pode j tomada de cabo que pode adquirir um sp muitas lojas de depa	a com três conec precisar de um s e vai ser utilizada litter em qualquer rtamentos.	ctores de cabo: um plitter se tiver uma para o seu gateway varejista de produto	a entrada e duas TV já conectada à de telefonia. Você os eletrônicos e em
			SSID				
				Identificador de Col caracteres) que ident	njunto de Serviço tifica de forma únio	os, uma sequência ca uma rede local se	de texto (até 32 m fio (wireless).
			Tomada	a chaveada			
				Uma tomada de fo	orça que pode s	er ligada e deslig	ada utilizando um

interruptor de parede. Utilizada normalmente com lâmpadas. Evite ligar seu computador ou gateway de telefonia em uma tomada chaveada para evitar interrupções. Manual do usuário do Gateway Telefônico Touchstone TG862G

Segurança	Primeiros Passos	Instalação da bateria	Instalação	Configuração Ethernet	Utilização	Solução de problemas	Glossário
			TCP/IP				
				Protocolo de Contro utilizados para facili conectadas.	ble de Transmiss tar as comunicaç	ão/Protocolo Intern cões através de un	et. Os protocolos na ou mais redes
			TDMA				
				Acesso Múltiplo por cabo compatíveis co interferência.	Divisão de Tempo m DOCSIS para o	o. Um método utiliza envio de dados ups	ado por modems a tream com mínima
			Upstrea	ım			
				O caminho que va documentações antig caminho de retorno d	i do dispositivo gas de cabeamer u reverso.	do assinante ao h nto podem indicar e	neadend. Algumas esse sentido como
			WEP				
				Privacidade Equivale dados enviados em u	nte à Rede Fixa, ι Ima rede local sen	im padrão comum pa n fio (wireless).	ara criptografia dos
			WPA				
				Acesso WiFi Protegio uma rede local sem relação ao WEP.	do, um padrão pa n fio (wireless). C	ra criptografia dos d ) WPA oferece ma	lados enviados em ior segurança em

### **Touchstone**<sup>®</sup>

### Gateway de Telefonia TG862G Guia do Usuário



Copyright © 2011 ARRIS. Todos os direitos reservados.

As informações contidas nesse documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Acreditamos que as afirmações, configurações, dados técnicos e recomendações contidos nesse documento parecem ser precisas e confiáveis, porém eles são apresentados sem nenhuma garantia expressa ou implícita. Os usuários deverão assumir total responsabilidade por sua aplicação de qualquer um dos produtos especificados nesse documento. As informações aqui apresentadas são de propriedade da ARRIS.

ARRIS, Touchstone e a logomarca ARRIS constituem marcas comerciais ou marcas registradas do Grupo ARRIS. Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos titulares.

Protegido por uma ou mais das patentes americanas a seguir: 7,031,435; 7,100,011. Outras patentes pendentes.

ARSVD01367 Versão 8 Padrão 1.0 Junho de 2011