



GRAND PRIX

SCHNELLSTARTKARTE



Tastaturbefehle

Sound

Tasten +/- (nicht auf dem Ziffernblock)

Zurück zum Hauptmenü mit Sicherungsoption

ESC

Zurück in die Boxen aus einem Qualifikations-/ Trainingslauf

Taste Q

Signal an die Boxen/Signal aus der Box abstellen

Return-Taste

Zwischen Tastatur und Joystick schalten (Joystick vorgegeben)

Taste K

Ausschnittseinstellung (3 Level)

Alt/D

Namen des Fahrers angeben

Taste N

Wiederholungsmodus

Taste R

Fahrhilfen

Automatische Schaltung

Funktionstaste F1

Automatische Bremsen

Funktionstaste F2

Ausrichtung nach einer Drehung

Funktionstaste F3

Unzerstörbarkeitsmodus

Funktionstaste F4

Ideallinie

Funktionstaste F5

Vorgeschlagener Gang

Funktionstaste F6

Ansichten

Streckenkamera-Perspektive

Linke Pfeiltaste

Zurück zur Cockpit-Perspektive

Rechte Pfeiltaste

Blick aus anderen Wagen - vor Ihnen

Hoch-Pfeiltaste

Block aus anderen Wagen - hinter Ihnen

Runter-Pfeiltaste

Zurück in Ihr Cockpit

'Home'-Taste

Verfolgungsperspektive

'Help'-Taste

Umgekehrte Verfolgungsperspektive

'Undo'-Taste

Wiederholung eines anderen Ereignisses

'Insert'-Taste



GRAND PRIX

SCHNELLSTARTKARTE



Funktion	Joystick-Steuerung	Tastatur-Steuerung
----------	--------------------	--------------------

Steuern des Wagens

Beschleunigen	Vorwärts	Taste A
Bremsen	Zurück	Taste Z
Nach links lenken	Joystick nach links	Taste <
Nach rechts lenken	Joystick nach rechts	Taste >

Gangschaltung

Hochschalten	Joystick vorwärts + Feuer	Taste A + Leertaste
Runterschalten	Joystick in der Mitte + Feuer	Leertaste <i>ohne</i> A

Funktion	Joystick-Steuerung	Tastatur-Steuerung
----------	--------------------	--------------------

In den Boxen

Qualifikations-/ Rennlauf starten	Feuer	Leertaste
Zeitraffer	Joystick vorwärts + loslassen	Taste A drücken
Boxenmenü öffnen	Joystick zurück	Taste Z drücken
Reifenwahl	Joystick links/rechts	Tasten < > +
Pause	Leertaste	Taste P