




Red Baron
WORLD WAR I DOG FIGHTING ACTION!

Carte de Référence rapide del' Amiga



Bouton du joystick = bouton gauche de la souris
Touche Enter = bouton droit de la souris

MOUVEMENTS DE VOL



VITESSE

Vue du cockpit



Contrôle de la Vitesse Touches 1 à 9
Augmenter la Vitesse Touche +
Diminuer la Vitesse Touche -

GOUVERNAIL

Vue du cockpit



Gouvernail à droite Touche <
Gouvernail à gauche Touche >

MITRAILLEUSE

Pressez la barre "espace" sur le clavier.
Pressez le bouton du joystick.
Pressez le bouton gauche de la souris.
Pressez la touche "U" pour désenrayer les mitrailleuses.

COMMANDES DEL'AVION DE TETE

VOLER DESSOUS Pressez D
REJOINDRE Pressez J
ATTAQUE Pressez A
ATTAQUE MINEURE
PAR L'AILE Pressez M
AVERTIR Pressez W

COMMANDES DE VUES

Pour interchanger vue intérieure/ extérieure: Pressez la touche ENTER sur votre clavier.

Pour sauvegarder une des vues du dehors: pressez CTRL-F1... CTRL-F10.
Pour rappeler cette vue: pressez ALT-F1... ALT-F10.

Pour regarder à gauche, à droite, devant ou derrière si vous êtes à l'intérieur: pressez & maintenez la touche ENTER.



Pour voir autour de l'avion quand vous êtes au dehors: pressez & maintenez la touche ENTER.



Pour se rapprocher ou s'éloigner de l'avion: pressez & maintenez les deux boutons de la souris.



COMMANDES DE VUES

Vue du cockpit	Vues extérieures
F1 Voir devant	F1 Vue de face
F2 Voir derrière	F2 Vue arrière
F3 Voir à gauche	F3 Vue côté gauche
F4 Voir à droite	F4 Vue côté droit
F5 Voir en haut	F5 Vue de dessous
F6 Voir en bas	F6 Vue de dessus
	F7 Position chasse
	F8 Près
	F9 Loin

COMMANDES AU CLAVIER

ESC Fin de la Mission
ALT-R Menu Réalisme
F-10 Préférences
ALT-S Effets son on/off
ALT-M Musique on/off
P Pause
C Compression du temps on/off
U Désenrayer les mitrailleuses
ALT-Q Quitter DOS

Version Amiga par
Pete Heinrich & Joseph Wingard

Dynamix
PART OF THE SIERRA FAMILY